

LEVITON®

Guía de Inicio



CONTACTO

decora smart™

Cat. Núm. DW15R

WEB VERSION



Bienvenido a la Familia My Leviton



Encuentre la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la app de My Leviton en leviton.com/decorasmart.



WEB VERSION



Bienvenido



El contacto activado con Wi-Fi marca Decora Smart le permite controlar luces y aparatos desde un teléfono inteligente o tableta cuando se encuentre en casa o fuera de ella, siempre y cuando cuente con una conexión a Internet. La programación incorporada le permitirá encender o apagar dispositivos eléctricos en horas específicas del día, al amanecer o atardecer. Su hogar lucirá estético con sus dispositivos eléctricos Decora a juego. La protección con seguro ofrece una seguridad adicional. La luz del estado con desvanecimiento integrado proporciona indicaciones sencillas del estado de su contacto, así como asistencia para unirse a la red y configurar su contacto.



Estamos aquí para ayudar



TELÉFONO

1-800-824-3005 (États-Unis)

1-800-405-5320 (Canada)



EN LÍNEA

leviton.com/decorasmart



CHAT

www.leviton.com



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com

WEB VERSION



Qué necesita para hacerlo funcionar

Para instalar y utilizar su contacto activado con Wi-Fi:



1. Una red Wi-Fi doméstica con conexión a Internet de alta velocidad (802.11 a/b/g/n @ 2.4 y 5 GHz con seguridad WPA o WPA2).



2. Un dispositivo móvil iOS (11.0 ó más reciente) o Android (6.0 ó más reciente).



3. Una caja de montaje interior disponible con un cable de conexión directa, neutra y de puesta a tierra. **ADVERTENCIA:** No utilice con cable de aluminio. Para garantizar una comunicación adecuada, no lo utilice con placas de pared metálicas



4. Compatible con cargas del contacto de hasta 15A.

CAPACIDADES NOMINALES	
Uso General	15A-120 VCA, 50/60 Hz
Magnética	15A-120 VCA, 50/60 Hz
LED/CFL	5A-120 VCA, 50/60 Hz
Incandescente	1500W - 120 VCA, 50/60 Hz
Motor	3/4 HP - 120 VCA, 50/60 Hz
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad Operativa	0-90% sin condensación
RED	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n @ 2.4GHz y 5GHz
Seguridad	WPA o WPA2



Características

Contacto Controlado

Presione el botón o utilice un comando de la app para encender/apagar el contacto.

Con Seguro


Los obturadores incorporados ayudan a prevenir la inserción de objetos extraños no deseados.

Botón Integrado

Proporciona control manual así como ajuste y configuración.

Luz de retroalimentación desvanecida

Se ilumina cuando el contacto está apagado.



Contacto Accionado

El contacto inferior siempre está encendido.

WEB VERSION



Instalación


Para soporte adicional, utilice las opciones de soporte en la app de My Leviton o contacte a servicios técnicos (página 4).

NOTA: Antes de cablear, revise para asegurarse de que esté presente una señal Wi-Fi fuerte en el sitio en el que desea instalar su controlador.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la electricidad en el interruptor de circuito.

1. Trabaje solamente en una conexión a la vez.
2. Conecte los cables tal como se muestra.

NOTA: Es necesario un tamaño de cable #14-12 AWG para las terminales directa y neutral. La longitud de pelado del conductor está marcada en el producto. Apriete los tornillos a 14 pulgadas-libras (1.6 N-m).




**Si su caja trasera se ve diferente,
llame a un electricista.**




Pruebe e instale

1. Restablezca la energía. La luz del estado debe parpadear en color verde indicando que su contacto está listo para ser agregado a una red.




Apague la energía en el interruptor de circuito antes de completar la instalación del contacto.

2. Empuje suavemente los cables dentro de la caja de montaje de pared. Atornille el contacto a la caja.



3. Instale la base de la placa de pared e introduzca a presión la placa de pared Decora®. Restablezca la energía.



**¡Felicitationer!
Su contacto activado con Wi-Fi
está listo para controlar su accesorio.**

WEB VERSION



Descargue la app



Visite <http://my.leviton.com> y seleccione el enlace para su teléfono inteligente o tableta.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



WEB VERSION



Lance la app





1. Lance la app de My Leviton.
2. Inicie la sesión o elija Registrarse para una Cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.



Agregue a su red doméstica

1. Seleccione **+** en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.
2. Siga las instrucciones de la app para agregar su dispositivo a su red doméstica.



WEB VERSION





Conecte con socios de My Leviton (opcional)



Visite **my.leviton.com** para una lista completa de productos domésticos inteligentes compatibles.

Para agregar el control de voz o integrar con otro servicio:

1. Toque el ícono de menú en la esquina superior derecha.



2. Toque en Conexiones, elija el servicio deseado y siga las instrucciones de la app.

WEB VERSION



Consejos rápidos

Si su contacto no está conectándose de manera adecuada, la luz del estado puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico.

- La luz del estado está encendida pero el accesorio está apagado y no responde:
 - Revise nuevamente el cableado para confirmar la línea directa, neutra y a tierra.
 - Asegúrese de que el conductor blanco sea neutro.
- Para ingresar al modo de diagnóstico, presione el botón durante dos segundos (pero menos de 7 segundos) y suelte. La luz del estado parpadeará un código de diagnóstico durante dos segundos.
 - Amarillo: el contacto no está conectado al Wi-Fi.
 - Rojo: el contacto está conectado al Wi-Fi pero no a la nube de My Leviton.
 - Verde/Amarillo: el contacto está conectado al Wi-Fi y a la nube de My Leviton pero no puede programar la hora desde internet.
 - Verde: el contacto está conectado al Wi-Fi y a la nube de My Leviton y está funcionando correctamente.



Luz del Estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
Verde	Parpadeo Lento	Listo para ser agregado a una red Wi-Fi.
Verde	Destello	Conectándose a una red Wi-Fi.
Verde o Apagado	Fijo	Operación normal, puede configurarse en el ajuste.
Ámbar	Parpadeando	El contacto no pudo conectarse a la red Wi-Fi.
Verde, Rojo, Ámbar	Desplazamiento	Uniéndose a My Leviton o se activó la característica de identificación en la app.

Consulte por favor el soporte en My.Leviton.com para ayuda de diagnóstico adicional.



Valores Predeterminados de Fábrica

1. Después de mantener sostenido el botón durante 7 segundos, la luz del estado cambiará a color ámbar. Continúe sosteniendo el botón durante otros 7 segundos (un total de 14 segundos). La luz parpadeará rápidamente en color rojo/ámbar.
2. Suelte el botón y el dispositivo se reiniciará.



La Seguridad es Primero

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE NO UTILICE para controlar aparatos de calefacción de alta potencia como por ejemplo, calentadores portátiles. Pueden presentarse algunas consecuencias inesperadas si no se utiliza con cuidado. Por ejemplo, una cafetera vacía puede ser encendida de manera remota. Si esto sucediera, su cafetera podría dañarse por el sobrecalentamiento. Si un calentador eléctrico es encendido con el control remoto y hay ropa colocada encima, se podría provocar un incendio. Este módulo no controlará la iluminación que se utiliza con transformadores electrónicos de suministro eléctrico de alta frecuencia y tensión baja, ni lámparas de descarga de alta presión (iluminación HID). Esto incluye lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio y halogenuros metálicos.

ADVERTENCIAS:

- Este producto debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Apague la electricidad en el interruptor de circuito al dar mantenimiento.
- Los dispositivos habilitados con Wi-Fi de Leviton hacen uso de la comunicación Wi-Fi. Aumentar el número de dispositivos Wi-Fi puede afectar el desempeño del Wi-Fi. Consulte las especificaciones del punto de acceso inalámbrico de la red para determinar el número máximo de dispositivos Wi-Fi admitidos. Para instalaciones con un gran número de dispositivos Wi-Fi de Leviton, puede ser necesario un punto de acceso inalámbrico de alto rendimiento capaz de dar soporte a un gran número de dispositivos.
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de haber completado la instalación.

CAPACIDADES ADICIONALES:

- Propósito de control: Control Operativo
- Control de Acción Tipo: 1
- Grado de Contaminación: 2
- Tensión de Impulso: 2500V

Garantía Limitada de 5 Años

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o un técnico con experiencia en radio/televisión.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC:

Modelo DW15R - El Contacto es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. Service Rd., Melville, NY 11747. www.leviton.com. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Asimismo, no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre Derechos de Autor y Marca Registrada

Decora Smart y Decora son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. Google Play, Android, App Store, Apple iOS, Google Assistant, son marcas registradas de sus propietarios respectivos y cualquier uso de dichas marcas por parte Leviton está regido bajo una licencia. Alexa y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Derechos reservados 2019 Leviton Mfg. Co., Inc.

Si necesita ayuda...



TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)

1-800-405-5320 (Canada)



EN LÍNEA

leviton.com/decorasmart



CHAT

www.leviton.com



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Teléfono: 1-800-824-3005

Visite el sitio web de Leviton en www.leviton.com
© 2019 Leviton Manufacturing Co., Inc.
Todos los derechos reservados.

Especificaciones sujetas a cambio en cualquier momento sin
previo aviso.

WEB VERSION

DI-000-DW15R-42A